



**Busch-Jaeger
Elektro GmbH**

73 - 1 - 5567
19151

RC-Löschglied
6899

Einbauanweisung

Nur für autorisiertesElektrofachpersonal

Technische Daten

Nennspannung:	230 V ~, 50Hz
RC - Wert:	47 Ω + 0,39 μ F
Umgebungstemperatur:	- 25 bis 75 °C

Wichtige Hinweise

Die Installation des RC - Gliedes muß von autorisiertem Elektrofachpersonal vorgenommen werden.

Allgemeines

Das RC - Glied kann überall da eingesetzt werden, wo durch das Schalten von induktiven Verbrauchern (Transformatoren, Relais, Schütze, Motoren, Leuchtstofflampen o. ä.) hochempfindliche elektronische Geräte beeinflußt werden.

Einbau

Um eine optimale Dämpfung der beim Schalten erzeugten Störspannung zu erzielen, sollte das RC-Glied möglichst nah an dem Gerät angeschlossen werden, an dem die Störung erzeugt wird.