



## STU 1

### ST / STU 1, ST / STU / STU 2,5



ST.. Drehzahlsteller  
 STU... Drehzahlsteller  
 STS... Drehzahlsteller  
 Klemme 1 Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)  
 M1 Ventilator