


Anordnung im Kabel beim Stern-Vierer




TAE-Stecker

Anschluss bei 4-adrigem Kabel
(Steckeransicht von hinten)



Anschluss bei 7-adrigem Kabel
(Steckeransicht von hinten)




La, Lb = Anschlussleitung ankommend
a2, b2 = Anschlussleitung abgehend (N-kodierte Geräte z.B. Fax leiten zur nächsten N-Dose weiter)
W = zus. Rufeinrichtung z.B. Klingel (Anschluss an W und Lb)
E = Erdanschluss

TAE-Dosenansicht




TAE-Anschlussdosen


UAE8(6) / TAE 6F+N




TAE 6F+N



TAE 3 x 6NFF



TAE 2 x 6/6NFF



⚠ Schaltbilder sind jeweils im nicht gestecktem Zustand dargestellt.

Kontaktbelegung RJ45

